



TECNOELETTRONICA snc

via Badini 16 Granarolo dell'Emilia (BO) – ITALY

Tel: +39.051.76.73.47 Fax: +39.051.60.68.570

web site: www.tecno-elettronica.com

email: com@tecno-elettronica.com (business information)

info@tecno-elettronica.com (technical information)

Manuale di utilizzo per

LOTTOMANAGER

(Versione del manuale 1.2)

LOTTOMANAGER è il programma Polimark per l'aggiornamento delle lavagne *NewLight* prodotte da Polimark.

Esso consente:

- l'aggiornamento ed il salvataggio delle estrazioni,
- la memorizzazione e l'aggiornamento dei numeri ritardatari tenendo conto della loro storiografia,
- l'aggiornamento delle estrazioni ultima e penultima, e dei ritardatari tramite web per i possessori dell'abbonamento
- l'apprendimento automatico della porta seriale impiegata dal PC per il collegamento della lavagna, qualora ce ne fosse necessità.
- La memorizzazione delle impostazioni scelte dall'utente per il colloquio con la lavagna.

Il programma LOTTOMANAGER presenta i seguenti barre di scelta dei menù:

1. Informazioni (apertura di default)
2. Gestisci estrazione
3. Visualizza ed imposta i numeri ritardatari
4. Anteprima dei ritardatari
5. Opzioni per l'aggiornamento lavagna

Oltre a queste barre di scelta dei menù, sulla destra della finestra di programma c'è il pulsante **Opzioni** sempre attivo. Premendolo, comparirà una finestra atta all'inserimento dei dati necessari per effettuare il collegamento via web. Essa contiene due informazioni fondamentali: l'identificatore utente e la password. I pulsanti *Annulla* e *Conferma* consentono di chiudere la finestra, ritornando al programma principale. *Annulla* non memorizza alcuna eventuale modifica alle informazioni, mentre *Conferma* salva i dati presenti nei riquadri.

1. Informazioni

La schermata di informazioni mostra la presentazione del prodotto. Sotto la dichiarazione: "Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione non esplicitamente autorizzata è punibile ai termini di legge", è presente il numero di versione. Dalla versione '1.0.2.33' è stato abolito il controllo dei giorni sulla data dell'estrazione a causa dei cambiamenti operati dalla ultima Legge Italiana vigente del Giugno 2005 in materia inerente al *gioco del lotto*. La congruenza dei giorni della settimana è di completa responsabilità dell'operatore.

2. Gestisci estrazione

La schermata di gestione delle estrazioni consente di preparare a video l'estrazione che verrà visualizzata o memorizzata sulla lavagna.

Alla prima apertura verrà mostrata la data corrente: tale data, se modificata, si posizionerà



TECNOELETTRONICA snc

via Badini 16 Granarolo dell'Emilia (BO) – ITALY

Tel: +39.051.76.73.47 Fax: +39.051.60.68.570

web site: www.tecno-elettronica.com

email: com@tecno-elettronica.com (business information)

info@tecno-elettronica.com (technical information)

obbligatoriamente sul Mercoledì o Sabato più prossimi alla data indicata. All'apertura di un file contenente un'estrazione memorizzata, la data si posizionerà in modo automatico.

I pulsanti ammessi in questa schermata sono situati in alto a destra, a fianco dell'indicazione Estrazione.

Apri ... consente di aprire un'estrazione precedentemente memorizzata nella cartella Estrazioni.

Tutte le estrazioni hanno estensione “.est”, e recano codificato come nome del file le indicazioni della data dell'estrazione. Ad esempio l'estrazione del 19 Gennaio 2005 sarà indicata come “190105.est”. Formati non riconosciuti provocheranno errore.

Salva ... consente di salvare un'estrazione visualizzata sulla schermata secondo lo standard proposto in modo automatico (v. regole menzionate dal pulsante Apri...). Per default, il direttorio di salvataggio dell'estrazione è Estrazioni, ma può esserne scelto un qualsiasi altro.

Verifica permette di testare la coerenza dell'estrazione correntemente aperta. Qualora l'estrazione non sia corretta, verrà posizionato il focus sull'apposito campo: fino a quando non verrà inserito un valore corretto non sarà possibile procedere. Valori non ammessi sono i caratteri non numerici, lo zero, e l'assenza di caratteri. Nel caso non sia abilitata la visualizzazione dell'ultima ruota (relativamente all'approvazione della Finanziaria ultima 2004), la ruota stessa non verrà controllata, poiché non verrà visualizzata sulla lavagna. Il superamento dell'operazione di verifica consente di abilitare i pulsanti di salvataggio, e **Aggiungi**. Ogni volta che si cercherà di accedere alla trasmissione dei dati alla lavagna senza verificare l'estrazione, si incorrerà in errore (ma solo in fase di trasmissione).

Aggiungi consente di aggiungere un'estrazione alla storiografia dei numeri ritardatari modificando sulla lavagna i numeri ritardatari. ATTENZIONE: questa operazione è irreversibile, e, superata la richiesta di conferma, non sarà possibile ripristinare in modo automatico la storiografia dei ritardatari. L'operazione è obbligatoria solo per gli utenti non in possesso dell'abbonamento. Infatti, senza questo, dovranno inserire manualmente l'estrazione e successivamente aggiornare la storiografia dei ritardatari mediante questa operazione.

Scarica ... è il pulsante che svolge il collegamento in rete internet per scaricare automaticamente l'estrazione ultima e/o penultima. Prima di effettuare lo scarico dei dati dalla rete:

- i. assicurarsi che identificatore utente e password siano correttamente impostati
- ii. sia già presente una connessione internet del PC aperta

Manuale è il pulsante di scelta della modalità manuale. Partendo da un'estrazione esistente, oppure da una nuova, sarà possibile introdurre manualmente i valori delle estrazioni. Questa scelta è fatta, ad esempio, in occasione dell'inserimento di una nuova estrazione in assenza di abbonamento web. Una volta entrati in modalità manuale verrà sempre abilitato il tasto di verifica. Sarà possibile passare dalla modalità manuale a quella automatica (il default) premendo nuovamente nuovamente lo stesso pulsante. Il vigore della condizione di modalità manuale è evidenziata dalla presenza di una matita verde a sinistra della data.

3. Visualizza ed imposta i numeri ritardatari

Questa schermata consente di visualizzare, modificare, salvare ed eventualmente scaricare (solo per gli abbonati) la storiografia dei numeri ritardatari.

A sinistra della schermata sono visualizzati i nomi delle ruote. Selezionando la ruota specifica verrà mostrata l'intera storiografia dei relativi estratti.

Cliccando con il mouse su una casella della griglia sarà possibile modificare il numero delle settimane di latenza. Tale modifica sarà resa effettiva solo in occasione di due eventi conseguenti:

1. la pressione del pulsante **Salva ruota ...** che consente di salvare la situazione contingente della ruota selezionata,
2. il cambiamento di schermata che conferma in modo definitivo i cambiamenti imposti.

Questo per evitare errori accidentali di pressione su dei dati di laborioso ripristino.

In questa ottica, modifiche svolte non seguendo la procedura sopra non saranno memorizzate in modo permanente.

Quindi per modificare e/o aggiornare la situazione dei ritardatari manualmente bisogna



TECNOELETTRONICA snc

via Badini 16 Granarolo dell'Emilia (BO) – ITALY

Tel: +39.051.76.73.47 Fax: +39.051.60.68.570

web site: www.tecno-elettronica.com

email: com@tecno-elettronica.com (business information)

info@tecno-elettronica.com (technical information)

1. svolgere le modifiche sulla ruota desiderata,
2. premere il pulsante Salva ruota...,
3. cambiare eventualmente ruota e ripetere le operazioni ai punti precedenti fin quando desiderato,
4. cambiare schermata

Il pulsante **Scarica** consente di aggiornare automaticamente la storiografia dei ritardatari in condizione di abbonamento valido e connessione internet aperta.

4. Anteprima dei ritardatari

L'*anteprima dei ritardatari* mostra, la visualizzazione attesa sulla lavagna per la situazione dei ritardatari. Attenzione: in presenza di più numeri ritardatari per ruota con lo stesso valore, la cui latenza è massima, non è garantita la visualizzazione di tali numeri in ordine crescente o decrescente.

5. Opzioni per l'aggiornamento lavagna

Le *opzioni di aggiornamento della lavagna* sono suddivise nei seguenti raggruppamenti.

Le *Opzioni di comunicazione* consentono di scegliere quale porta del PC utilizzare per il collegamento seriale con la lavagna (l'altra porta potrà essere impegnata dal modem, ad esempio). Inizialmente la seriale non è attivata. Il pulsante a fianco della scelta della porta seriale del PC comunica tale eventuale necessità. Il cambio della porta seriale è sempre associato alla disattivazione della comunicazione seriale del PC per la salvaguardia minima delle periferiche del PC.

Nella *descrizione della lavagna*, occorre impostare il tipo della lavagna: una o due estrazioni; un ritardatario. Per motivi di sicurezza, il programma parte sempre con nessuna estrazione e nessun ritardatario, a meno che non si sia scelto -in una precedente sessione- di salvare la descrizione della lavagna. In tale condizione si ritorna anche in caso di presenza di estrazione assente oppure non valida nella schermata di gestione dell'estrazione. L'opzione **abilita la visualizzazione della ruota nazionale** abilita la trasmissione dei dati relativi all'undicesima ruota, ancora subordinata all'approvazione della Finanziaria ultima 2004. Se tale opzione è abilitata, permette di visualizzare l'undicesima ruota secondo i criteri grafici di tutte le altre ruote nelle precedenti schermate. Inoltre abilita i controlli sulle estrazioni dell'ultima riga.

Il pulsante denominato *Salva descrizione*, consente di memorizzare la configurazione generale della lavagna in dotazione. Esso memorizza (e ripropone nelle prossime aperture del menù descritto in questo paragrafo, salvo modifiche) le impostazioni di porta seriale utilizzata, presenza della tavola dei ritardatari, presenza di nessuna, una o due estrazioni. La memorizzazione non viene precisamente mantenuta in due casi:

1. l'utente non ha verificato, o non ha scelto, l'estrazione nel menù dedicato,
2. l'utente ha salvato e poi modificato le impostazioni. In quest'ultimo caso nella sessione corrente verranno mantenute le impostazioni modificate, al successivo riavvio, saranno ripristinate le impostazioni salvate.

La *scelta del tipo di aggiornamento della lavagna* consente di scegliere l'effetto finale sulla lavagna come conseguenza della pressione del tasto Invia dati.

D'ora in poi si intenderà per **salvataggio di un'estrazione o dei ritardatari** il comando alla lavagna che consentirà la permanenza della situazione visualizzata dopo un reset oppure uno spegnimento. Si intenderà per **visualizzazione di un'estrazione**, la visualizzazione dell'estrazione presente sulla schermata *Gestisci estrazione* sulla prima estrazione della lavagna (cioè quella più a sinistra); si intenderà per **aggiornamento completo** della lavagna l'azione di aggiornamento dei ritardatari e delle estrazioni presenti (una o due a seconda del tipo di lavagna): nel caso di lavagna con due estrazioni, l'aggiornamento comporterà lo spostamento delle informazioni dell'estrazione di sinistra (la più recente) in quella di destra (la meno recente) e la visualizzazione sulla lavagna di sinistra dei nuovi dati.



TECNOELETTRONICA snc

via Badini 16 Granarolo dell'Emilia (BO) – ITALY

Tel: +39.051.76.73.47 Fax: +39.051.60.68.570

web site: www.tecno-elettronica.com

email: com@tecno-elettronica.com (business information)

info@tecno-elettronica.com (technical information)

Vediamo più in dettaglio quali sono le possibilità.

Per visualizzare un'estrazione (e/o i ritardatori) senza salvarla sulla lavagna, selezionare solo le opzioni desiderate nel riquadro *dati da visualizzare*. Non deve essere abilitata alcuna opzione nel riquadro *dati da salvare*. La pressione di **Invia dati** inizierà la fase di trasmissione dei dati alla lavagna; si attende l'indicazione del programma di corretta comunicazione avvenuta. Così facendo, terminata la necessità di visualizzare l'estrazione momentanea al posto dell'estrazione più recente, la pressione del pulsante di **Reset lavagna** che provvederà al ripristino dei dati della lavagna memorizzati in precedenza (dopo l'attesa del tempo necessario).

Per memorizzare la situazione presente sull'intera lavagna od in una sua parte, selezionare nel riquadro *dati da visualizzare* alcunché, mentre nel riquadro *dati da salvare* ciò che si desidera. Premendo **Invia dati** (ed aspettando il termine dell'operazione) si completerà il comando. Per verifica, si può premere il tasto di **Reset lavagna**, verificando che l'immutata condizione dei dati sulla lavagna.

L'aggiornamento completo della lavagna viene fatto selezionando tutti i campi a disposizione e premendo il tasto **Invia dati**. Come nel caso precedente, un successivo **Reset lavagna** verifica l'effettivo cambiamento.

Qualora si decida di cambiare la configurazione del PC utilizzato per il colloquio con la lavagna e si desideri apprendere in modo automatico la porta seriale con la quale il PC è in collegamento con la lavagna, occorre svolgere i seguenti passi.

1. Nella directory di installazione del programma **LOTTOMANAGER** eliminare il file *cfg.lav* e
2. rieseguire il programma

Infatti, la ricerca della configurazione viene svolta esclusivamente all'avvio del programma nel caso venga a mancare la condizione necessaria (1).